Technology Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

CONFIGURACIÓN SET UP
Para cabinas serie SD

Configuración SET UP

1. Enchufe el armario de secado y déjelo funcionar uno o dos días antes de guardar cualquier objeto.

2. Pulse el botón "ON/OFF", el nivel de humedad interna se mostrará en la PANTALLA LED. Durante el proceso de deshumidificación (para más detalles, consulte la P.2 "Proceso de deshumidificación"), ambas "LUCES DE RECICLAJE" se encenderán en las series SD-1104, SD-1106 y SD-1704 (instaladas con dos unidades de secado electrónico), mientras que sólo se encenderá una "LUZ DE RECICLAJE" en las series instaladas con una sola unidad de secado electrónico. Estas luces se apagarán cuando finalice el proceso de deshumidificación. ✓ Para apagar la cabina de secado, pulse de nuevo el botón "ON/OFF".

3. Ajuste del nivel de humedad ✓ Pulse el botón "SET". ✓ Ajuste el nivel de humedad pulsando el botón "UP" o "DOWN". (El ajuste inicial de humedad es 1%RH). ✓ Pulse el botón "SET" cuando termine el ajuste. El nivel de humedad actual dentro de la cabina de secado se mostrará en la pantalla.

4. Visualización del nivel de temperatura ✓ Pulse el botón "H/T". Se encenderá la "LUZ DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA". La temperatura interna actual se mostrará en la PANTALLA LED. Esta "LUZ DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA" se apagará automáticamente transcurridos 5 segundos y la pantalla mostrará el nivel de humedad interno actual.

5. Ajuste de la alarma de humedad (La "LUZ DE ALARMA DE HUMEDAD" se encenderá si el nivel interno de HR supera el punto de ajuste). ✓ Pulse los botones "DOWN" y "SET" al mismo tiempo para ajustar la función de alarma de humedad. ✓ Cuando la pantalla parpadee, ajuste el punto de ajuste de humedad pulsando el botón "UP" o "DOWN" (No hay ajuste inicial, el punto de ajuste desciende de "99" a "98" pulsando el botón "DOWN") ✓ Pulse de nuevo el botón "SET", el dígito y el punto de la esquina derecha parpadearán. Este dígito muestra el tiempo de activación de la alarma de humedad. ✓ Ajuste este tiempo de activación pulsando el botón "ARRIBA" o "ABAJO". ✓ Pulse el botón "SET" cuando termine el ajuste, el nivel de humedad interno se mostrará de nuevo en el display. Por ejemplo, esta luz se encenderá si el nivel de humedad relativa interna supera el 50% durante 20 minutos, si el punto de ajuste de humedad relativa es 50%HR y el valor de ajuste de tiempo es 20 minutos.

6. (Este "Timbre de Alarma de Puerta" sonará cuando la puerta se deje abierta durante un cierto periodo de tiempo) ✓ Pulse los botones "UP" y "SET" al mismo tiempo para ajustar la función del timbre de alarma de puerta. ✓ Cuando la pantalla parpadee, ajuste el tiempo de activación (en minutos) del zumbador de alarma de puerta pulsando el botón "UP" o "DOWN" (El ajuste inicial es de 2 minutos). ✓ Pulse de nuevo el botón "SET" cuando termine de ajustar, el nivel de humedad interna se mostrará de nuevo en la pantalla. 7. Pulse simultáneamente los botones "H/T" y "DOWN" para ajustar el tiempo de purga. ✓ Cuando la pantalla parpadee, ajuste el tiempo activado (en minutos) para el N2 Auto-Purge-System pulsando el botón "UP" o "DOWN" (El ajuste inicial es de 10 minutos). Pulse de nuevo el botón "SET" cuando termine de ajustar, el nivel de humedad interna se mostrará de nuevo en la pantalla. 8. Para bloquear la tecla, pulse los botones "H/T" y "SET" durante más de 3 segundos cuando el aparato esté encendido. ✓ Para desbloquear la llave, pulse el botón "SET" durante más de 5 segundos.